



# CORVUS CEE CABLE

15M / 25M



UK: INSTRUCTION MANUAL  
DE: BEDIENUNGSANLEITUNG  
DK: BRUGERVEJLEDNING  
FR: MODE D'EMPLOI  
NL: GEBRUIKSAANWIJZING  
CZ: NÁVOD K POUŽITÍ



INNOVATIVE FAMILY CAMPING

## UK

- Do not connect or disconnect the unit with wet hands and do not disconnect by pulling on the connection cable, always pull on the plug.
- Do not use the appliance if damaged, especially the lead and enclosure.
- Do not immerse the appliance in any liquids.
- For safety reasons, the product should not be modified or changed.
- Keep children away from the product.

## DE

- Die Einheit nicht mit feuchten Händen einstecken oder herausziehen. Nicht am Verbindungskabel ziehen, sondern immer am Stecker.
- Darf nicht verwendet werden, wenn es beschädigt ist – insbesondere Kabel und Ummantelung.
- Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht umgebaut oder modifiziert werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

## DK

- Undlad at tilslutte eller frakoble produktet med våde hænder, og tag altid fat i selve stikket – aldrig tilslutningskablet – når det skal kobles fra strøm-forsyningen.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Vær særligt opmærksom på kablet og afskærmningen.
- Undlad at nedsænke produktet i væske.
- Produktet må ikke modificeres eller ændres af sikkerhedsmæssige hensyn.
- Hold børn væk fra produktet.

## FR

- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil les mains mouillées et ne pas le débrancher en tirant sur le câble de raccordement ; toujours tirer sur la prise.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, en particulier le câble et le boîtier.
- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide.
- Pour des raisons de sécurité le produit ne doit pas être modifié ou amendé.
- Tenir les enfants éloignés de produit.

## NL

- Sluit het apparaat niet aan met natte handen en koppel het niet los door aan het netsnoer te trekken, trek altijd aan de stekker.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, controleer vooral het netsnoer en de behuizing.
- Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen.
- Om veiligheidsredenen mag dit product niet worden gewijzigd of veranderd.
- Houd kinderen uit de buurt van dit product.

## CZ

- Jednotku nepřipojujete ani neodpojujete mokrými rukama a připojovací kabel vždy vytahujte za zástrčku, nikoliv za samotný kabel.
- Pokud je zařízení poškozené (zejména kabel nebo pouzdro), nepoužívejte jej.
- Přístroj neponořujte do žádných tekutin.
- Z bezpečnostních důvodů by se výrobek neměl upravovat ani měnit.
- Výrobek udržujte z dosahu dětí.



Outwell® is a reg. Trademark of Oase Outdoors.  
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

